



MELODY

Aroma diffuser

Difuzor de aroma

Aroma diffúzor

User Manual

Instrucțiuni de utilizare

Használati utasítás



Contents

Cuprins

Tartalom

03 English


10 Română

16 Magyar

EN

Product descriptions

Thanks for buying the ultrasonic aroma diffuser (below short as diffuser). This item combines aromatherapy, humidifier and atmosphere light together. Aromatherapy will pleasant your body, atmosphere light makes you relax and the humidifier will serve you a comfortable environment. Let's start the tour into relax, comfortable and pleasant world.



Please check all the parts are completed.

Connect the diffuser

1. Place the diffuser at a stable horizontal position. Connect the adapter to the DC port at the bottom (Very important: do not connect the adapter to the AC power source at this moment) and
2. Remove the outer cover and the water tank cover
3. Add the purified water into the water tank. The water level is 50ml (min) ~ 200ml (max)
4. Put the aroma into the water tank. It is suggested to put 5~8 drops for 200ml water.
5. Replace the watertank cover and outer cover.
6. Connect adapter to the AC power source and start it.

Start to use

1. Press “”, the diffuser is in standby mode, the LED under the power button will be on.
2. Press “”, the diffuser start to mist continuously, the LED “” will be in blue; press this button again, the diffuser will mist intermittently, the LED “” will be in blue; press the button again, it will stop misting.
3. Press “”, the atmosphere light is on, the colors change in series; press the button again, the atmosphere will stay in current color; press the button again, the atmosphere light will be off.
4. While the diffuser is misting, press “”, the timer will start, and the LED “1h” will be on. The default timer is 1 hour, which the diffuser will be power off in one hour; press the button again, the timer is set to 3 hours, press the button again, it will be set to 5 hours; press the button again, the timer will stop working.

Note: There would be some condenser water blocked the mist-outlet after long time use; Please clean the mist-outlet and continue to use.

Attention: DO NOT open the outer cover or fill water/aroma while misting. It must be power off when you fill the water and aroma.

Play the music

Start the bluetooth function on mobile phone or computer to play the Music.

1. Press the “” key to start the bluetooth, the LED “” will shine.
2. Start the bluetooth function on the mobile phone or computer, find the name “Aroma Diffuser”, click it. Devices will match successfully with a response sound and the LED light will be on.
3. Play the music on your mobile phone or computer, the music will be played through the diffuser audio at the same time.

Cleaning

For safety, it is suggested to clean the diffuser regularly. Cleaning interval is 9~10times of usage or 5~6 days. The clean procedures are as follow:

1. Disconnect the adaptor from the AC power source or turn off the power sources.
2. Place the diffuser on a flat and stable place such as table. Remove the outer cover and the water tank cover. Assure that the place is flat and stable to avoid the water leakage.
3. When pouring out the water, keep the air-outlet up. Don't let any water flow inside the PCB.
4. Clean the ultrasonic vibration plate at the bottom of the water tank with the cotton bud; clean the outer cover with cloth or cotton bud.
5. It is suggested to run sterilization every 2~3 days.
6. When there is dirt like aroma or oil at the cover of the diffuser or the watertank, please clean it by the dried cloth with kitchen diluents and warm water.
7. After complete the cleaning, please add the purified water into water tank, then power on the diffuser for 30 minutes, drain the water out and dry the watertank. You can storage the diffuser after it is dried out.
8. When there is dirt on the mist-outlet, please remove the outer cover, clean it with the neutral detergent. After it is dried, you can use diffuser again.

Note: When there is no feedback function or the diffuser is crash, please disconnect the adapter from the power source for a while. Then reconnect the adapter and restart the diffuser.

Attention: You must use the neutral detergent to clean. Any detergent of chlorine, acid, enzyme left inside the tank would produce hazard material and harmful to human.

Please read the following important notes, and keep this for future usage.

1. Use the diffuser strictly according to the instruction manual. Place it onto a stable and flat position to avoid any fall down to cause the damage on diffuser and human. Don't place it on a leaned place or any high and unstable place such as shelf etc.;
2. Don't use the diffuser in a humid environment. Keep it out of the place from water-drop and spraying, such as fountain, or any place of water, such as vase and fish tank etc.;
3. Keep the diffuser out of the heat source (heater, radiation, oven and fire etc.);
4. Don't touch the adapter with wet hand, it would cause electric shock;
5. Don't place the adapter nearby any heat sources; don't twist or destroy the wires;
6. Don't use the diffuser when the adapter is found damaged, loose or the breakage on the wire, otherwise it would cause electric shock or fire;
7. Don't use the diffuser when the adapter is overheated, smell or noise, otherwise it would cause accident like electric shock or fire;
8. Please plug off the adapter while in filling water or cleaning the diffuser, otherwise it would cause accident like electric shock;
9. Please don't block the mist outlet or the air inlet, as it will cause malfunction, damages or even fires;
10. Please don't put any foreign matters into the air inlet, as it would cause accident like electric shock or fire. For the smooth airflow, please keep the area 15cm (6 inch) around the diffuser unblocked;
11. All the repair works must be handled by the qualified staff. Please call for repair in case of malfunction, flooded by water, rain or other liquid, damped, fallen down etc.;

12. Please don't disassemble or reform the diffuser. Otherwise it would cause malfunction, fire, electric shock or injury etc.;
13. While in moving the diffuser, please turn it off and plug out the adapter. Otherwise it would cause malfunction, fire, electric shock or injury etc.;
14. While the diffuser is working, please don't remove the outer cover, add water or the aroma. Otherwise it would cause malfunction, fire, electric shock or injury etc.;
15. Don't use the diffuser in car;
16. The diffuser is not a toy. Keep it out off the children to avoid any accident;
17. Don't remove the outer cover while the diffuser is working, it would cause damage or malfunction;
18. Plug off the adapter when you don't use the diffuser. Otherwise it would cause the accident of electric leakage, shock or fires because of the aging of insulation outer covers;
19. Please clean the adapter regularly. The dust on the adapter would cause poor insulation, electric leakage, shock or fire.

EN

Troubleshooting


Problem	Reason	Solution
Diffuser can't start up	The connector not plug in or not connect well	Check the connector is well connected
	Main switch not connected well	Check the switch
	Main body damaged	Send to the service point for maintenance
Diffuser can't stop working	Switch not connected well	Check the switch button
	Main body damaged	Send to the service point for maintenance
	PCB damaged	Send to the service point for maintenance
Mist become less or no mist	Lack of water	Add water
Indicator light is off	Indicator light damaged	Send to the service point for maintenance

EN

Specifications

Size	150*150*133 mm
Mist volume	30~40ml/hour
Power	12W
Capacity	200 ml
Voltage	DC24V: 650mA
Timer	1 / 3 / 5 hour(s)
N.W / G.W	0.5 KG / 0.7KG

Vă mulțumim că ați ales difuzorul Melody. Acest produs combină aromaterapia cu umidificarea și purificarea aerului din încăpere. Aromaterapia vă va încânta corpul în timp ce lumina ambientală este perfectă pentru relaxare iar umidificarea va ține pielea hidratată.



Vă rugăm să verificați că toate piesele sunt complete.

Conectați difuzorul

1. Țineți difuzorul într-o poziție orizontală stabilă. Conectați adaptorul la portul DC de la baza aparatului (foarte important: nu conectați încă adaptorul la curent în acest moment) după care,
2. Scoateți carcasa exterioară și rezervorul de apă
3. Adăugați apă purificată în rezervorul de apă. Volumul de apă este de min. 50 ml – max. 200ml.
4. Adăugați uleiul esențial direct în apă din rezervorul de apă. Este recomandat a se adăuga între 5 și 8 picături de ulei la 100 ml. de apă
5. Puneti la loc capacul rezervorului de apă și carcasa exterioară
6. Conectați la sursa de curent și apăsați butonul de start.

Începeți să utilizați

1. Apăsați “”, difuzorul e în mod repaus, ledul de sub buton de pornire va fi aprins
2. Apăsați “”, difuzorul începe să producă vaporii, ledul “” va fi albastru. Apăsați încă o dată butonul, difuzorul va vaporiza continuu, ledul “” va fi albastru. Apăsați încă o dată butonul și vaporii se vor opri complet.
3. Apăsați “”, lumina ambientală pornește, culorile se schimbă constant. Apăsați încă o dată, lumina ramâne constantă pe o singură culoare. Apăsați încă o dată butonul și lumina ambientală se opreste.
4. În timp ce difuzorul scoate vaporii, Apăsați “” și temporizatorul va porni, ledul de sub inscripția ~1h – va fi pornit. Apăsați încă o dată butonul și timpul de funcționare se actualizează la 3 ore. Apăsați încă o dată butonul, timpul de funcționare se actualizează la 5 ore. Apăsați încă o dată butonul și temporizatorul se opreste.

Notă: Poate rămâne apă condensată în orificiul pentru vaporii la folosirea difuzorului pentru un timp îndelungat. După curățarea orificiului pentru vaporii se poate continua utilizarea difuzorului.

Atenție: Nu deschideți carcasa și nu umpleți difuzorul cu apă în timp ce acesta este pornit.

Pentru a asculta muzica

1. Apăsați tasta Bluetooth pentru a activa Bluetooth-ul. Lumina Bluetooth va porni.
2. Activăți funcția Bluetooth pe calculator sau telefon și muzica va porni în același timp la difuzor.

Curățare

Pentru o mai bună funcționare a difuzorului este recomandat să îl curățați regulat. Intervalele de curățare recomandate sunt o dată la 9-10 folosiri sau o dată la 5-6 zile de folosire. Procedura de curățare este următoarea:

1. Deconectați adaptorul de la difuzor
2. Plasați difuzorul pe o suprafață stabilă și înălărați carcasa externă și carcasa rezervorului.
3. Goliti apa din difuzor, asigurându-vă că aceasta nu pătrunde în orificiul de vapori.
4. Curățați placă de ultrasunete cu un bețișor de urechi
5. Curățați aparatul o dată la 5-6 zile
6. Curățați reziduurile de ulei esențial uscat cu o cârpă moale
7. După ce ați curățat aparatul, turnați apă purificată și otet alb (1:1) în rezervor, porniți difuzorul și lăsați sa funcționeze timp de 10 de minute. Dacă este nevoie, reziduurile se pot curăța și cu un detergent cu PH neutru.

1. Este normal să se schimbe puțin concentrația vaporilor în funcție de tipul de apă, umiditate și temperatură.
2. Folosiți uleiuri esențiale naturale pentru a nu defecta produsul.
3. Asigurați-vă că produsul este reparat doar de către personal calificat.
4. Nu trageți sau răscuțați cablul adaptorului și nu îl expuneți la temperaturi ridicate.
5. Dacă simțiți vreun miros neobișnuit, zgomot sau sesizați o încălzire bruscă a aparatului încetați să îl folosiți de îndată.
6. Atunci când goliți apa din rezervor, folosiți doar acea parte a rezervorului destinată turnării apei.
7. Dacă vărsați ulei esențial pe haine sau mobila, ștergeți imediat pentru a evita pătarea.
8. Nu lăsați vaporii să ajungă direct pe mobila, haine sau pereți.
9. Evitați plasarea aparatului direct în soare, temperaturi înalte sau în apropierea aparatului de aer condiționat.
10. Plasați aparatul pe o suprafață tare.
11. Evitați să așezați aparatul în apropierea altor electrocasnice, ca de exemplu lângă televizor.
12. Nu atingeți produsul cu mainile ude.
13. Nu lăsați la îndemâna copiilor.

RO

Potențiale probleme și diagnostic

Dacă observați vreo problemă de funcționare, consultați următorul tabel:


Difuzorul se oprește singur, imediat după pornire	Verificați dacă este suficientă apă în rezervor
Difuzorul nu difuzează vaporii	Verificați dacă este prea multă sau prea puțină apă în difuzor Verificați dacă orificiul de difuzare nu este murdar
Difuzorul nu se oprește din funcționare	Verificați dacă butonul de pornire este apăsat corespunzător Verificați dacă difuzorul nu este deteriorat, și dacă este deteriorat trimiteți-l la un service autorizat
Luminile indicatoare nu funcționează	Duceți difuzorul la un service specializat

RO

Specificații

Dimensiuni	150*150*133 mm
Volum aburi	30-40 ml/oră
Putere	12W
Capacitate	200 ml
Voltaj	DC24V: 650mA
Temporizator	1 / 3 / 5 hour(s)
Greutate netă / Greutate brută	0.5 KG / 0.7KG

Köszönjük, hogy megvásárolta az ultrahangos aroma párologtatót (alább csak "diffúzor" néven hivatkozunk rá). Ez a termék egyesíti az aromaterápiát, a légkör párásításával és megvilágításával. Az aromaterápia kényezteti testét, a hangulatos világítása tökéletes a pihenésre, és a párásítás kellemes hatású környezetére.



Csatlakoztassa a hangszórót

- Tartsa a diffúzort stabil vízszintes helyzetben. Csatlakoztassa az adaptert az eszköz alján található DC porthoz (nagyon fontos: ennél a lépésnél még ne csatlakoztassa az adaptert az áram forráshoz), majd
- Távolítsa el a külső fedelel és a víztartályt
- Adjon tisztított vizet a víztartályhoz. A víz térfogata min. 50 ml - max. 200ml.
- Adjja hozzá az aromát közvetlenül a tartályban levő vízhez. Ajánlott 5–8 csepp aroma hozzáadása
- Helyezze vissza a víztartályt és a külső fedelel
- Csatlakoztassa az áramforráshoz és nyomja meg a Start gombot.

Kezdje el használni

- Nyomja meg a "⊕" gombot, a diffúzor nem működik, a bekapcsoló gomb alatt LED kigyullad
- Nyomja meg a "⊗" gombot, a diffúzor elkezdi a párologtatást, a "☰" LED kék színű lesz. Nyomja meg ismét a gombot, a diffúzor folyamatosan párologtat, a "☰" LED kék színű. Nyomja meg ismét a gombot, és a párologtatás teljesen leáll.
- Nyomja meg a "⊗" gombot, a hangulat fény kigyullad, a színek folyamatosan változnak. Nyomja meg ismét a gombot, a világítás állandó színben marad. Nyomja meg ismét a gombot, és a hangulat fény kialszik.
- Amíg a diffúzor párologtat, nyomja meg a "⊕" gombot és az időzítő elindul, az 1h felirat alatt lévő LED világít. Nyomja meg ismét a gombot, és a működési idő 3 órára frissül. Nyomja meg ismét a gombot, az üzemidő 5 órára frissül. Nyomja meg ismét a stop gombot és az időzítő teljesen leáll.

Észrevételek: A pára kivezető nyílásban kondenz víz maradhat a diffúzor többszöri használata után. Tisztítása meg az ajzatot, és folytathatja a diffúzor használatát.

Vigyázat: Ne nyissa ki a tokot, és ne töltse fel a diffúzort vizsel, amíg be van kapcsolva.

Zenehallgatás

1. A Bluetooth aktiválásához nyomja meg a Bluetooth gombot. A Bluetooth jelzőfény kigyullad.
2. Kapcsolja be a számítógép vagy a telefon Bluetooth funkcióját, és a zene ugyanakkor elindul a kihangosítón.

Tisztítása

A diffúzor hiba mentes működése érdekében ajánlott rendszeresen tisztítani. Az ajánlott tisztítási időköz 9-10 használat, vagy 5-6 naponként. A tisztítási eljárás a következő:

1. Húzza ki az adaptert a diffúzorból.
2. Helyezze a diffúzort egy stabil felületre, és távolítsa el a külső fedeleit és a tartályt.
3. Engedje le a vizet a diffúzorból, ügyelve arra, hogy ez ne kerüljön be a páramentesítőbe.
4. Tisztítsa meg az ultrahangos lemezt egy fültisztító pálcikával.
5. Sterilizálja a készüléket 2-3 naponta.
6. Puha ruhával tisztítsa meg a száraz illóolaj nyomait.
7. A készülék tisztítása után öntse a tisztított vizet a tartályba, kapcsolja be a diffúzort és hagyja 30 percig működni. Ha szükséges, a nyomatot egy alacsony PH értékű mosószerrel is meg lehet tisztítani.

1. A pára mennyisége a víz típusától, a páratartalomtól és a hőmérséklettől függően változhat
2. Használjon természetes illóolajokat a termék károsodásának elkerülésére
3. Győződjön meg róla, hogy a terméket szükség esetén csak szakképzett személy szereli
4. Ne húzza vagy csavarja el az adapterkábelt és ne tegye ki magas hőmérsékletnek
5. Ha szokatlan szagot, zajt észlel, vagy a készülék hirtelen felmelegedését észlelik, azonnal hagyja abba a használatát.
6. Amikor a vizet a tartályból el távolítja, a tartálynak csak az arra megjelölt részét használja a víz ki öntésére
7. Ha illóolaj ömlött a ruházatra vagy a bútorra, azonnal távolítsa el azt a föltök elkerülése érdekében
8. Ne engedje, hogy a pára közvetlenül érje a bútorokat, ruházatot vagy falakat
9. Kerülje a készülék közvetlen a napfényben, magas hőmérsékleten vagy a légkondicionáló közelében történő elhelyezését
10. Helyezze az egységet kemény felületre
11. Ne helyezze a készüléket más elektronikus készülékek közelébe, például a TV-hez közel
12. Ne érintse meg a terméket nedves kézzel
13. Tartsa gyermekktől elzárva

HU

Hibaelhárítás

Ha bármilyen működési hibát észlel, kövesse az alábbi javaslatokat:

A diffúzor magától kikapcsol. bekapcsolása után azonnal	Ellenőrizze, hogy van-e elegendő víz a tartályban
A diffúzor nem párologtat	Ellenőrizze, nincs-e túl sok vagy túl kevés víz a diffúzorban Ellenőrizze, hogy a párologató nyílás nem szennyezett-e
A diffúzor nem áll le	Ellenőrizze, hogy a bekapcsoló gombot megfelelően nyomta-e meg Ellenőrizze, hogy a hangszóró nem sérült-e, és ha sérült, küldje el egy hivatalos szervizbe
A jelzőfények nem működnek	Vigye a diffúzort egy hivatalos szervizbe

HU

Műszaki adatok

Méret	150*150*133 mm
Pára mennyisége	30-40 ml/óra
Teljesítmény	12W
Tárhely	200 ml
Feszültség	DC24V: 650mA
Időzítő	1 / 3 / 5 hour(s)
Nettó súly / bruttó súly	0.5 KG / 0.7KG

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANȚIE

Felicitor pentru alegerea facută! Îți dorim multe clipe de bunăstare alături de cei dragi și de nouă difuzor de aromaterapie.

Trebuie să utilizați aparatul conform manualului de instrucții și să urmezi periodic pași menționati la întreținere pentru a te putea bucura timp îndelungat de nouă difuzor.

Îți reamintim să utilizezi aparatul doar cu apă distilată sau plată. În acest fel vei proteja aparatul împotriva calcarului și vei prelungi durata de viață a aparatului.

De asemenea, atunci când înlocuiști amestecul din aparat, nu goli apa prin dreptul orificiului de aer situat în partea de sus al bazei aparatului. Există posibilitatea ca apa să ajungă la plăcuța cu circuite și să cauzeze defectarea aparatului.

Prezentul certificat atestă calitatea produsului livrat și conformitatea acestuia cu standardele internaționale corespunzătoare clasei în care se încadrează.

Beneficiile de garanție, suport tehnic și service timp de 24 luni de la data achiziției. În perioada de garanție cumpărătorul are dreptul în mod gratuit la repararea sau înlocuirea produsului defect din vina producătorului.

Prezentul produs are în componentă subansamblu electronice care necesită o manipulare atentă pentru a se evita șocurile, umezeala, pătrunderea lichidelor în interior sau expunerea directă la surse de căldură. Temperatura de funcționare trebuie să se incadreze între 5 și 40°C.

Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul are urmatoarele obligații:

- Să respecte condițiile enumerate mai sus și să folosească produsul conform instrucțiunilor de utilizare.
- Să păstreze produsul în bune condiții.
- Să adauge în rezervorul aparatului doar apă cu conținut scăzut de calcar (distilată);
- La apariția unei situații anormale în funcționarea echipamentului, să anunțe vânzătorul sau agentul de service care îl deservește, după ce verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de utilizare.
- Este interzisă intervenția persoanelor neautorizate asupra produsului.
- Să păstreze cu grija prezentul certificat de garanție, factura fiscală și cutia aparatului.

Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrage pierderea garanției.

De la garanție sunt excluse:

- Defectele cauzate de întruperi sau conectarea incorectă a alimentării electrice.
- Defectele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului.
- Defectele cauzate de utilizarea apei cu conținut ridicat de calcar.

MINŐSÉG TANÚSTÍTVÁNY ÉS GARANCIA

Gratulálunk a választáshoz! Örömteli pilanatokat kívánunk szerettei és az új aromaterápiás párologtató környezetében

Kérjük, használja a készüléket a használati utasításnak megfelelően, és rendszeresen kövesse a karbantartási lépésekét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a készülék csak desztillált vagy tiszított vizivel használja. Igynévezést az eszközt a mészkötő, és meghosszabbítja annak élettartamát.

A víz és illóolaj cseréjekor különösen legyen óvatos, ne engedje le a vizet a készülék alapjának tetején lévő lebegőről keresztül. Megtörtént, hogy a víz elérje az áramkörí kártyát, és a készülék hibás működését okozhatja.

Ez a tanúsítvány igazolja a szállított termék minőségét és annak megfelelését a nemzetközi szabványokhoz, a megfelelő kategóriában.

A garancia, a műszaki támogatás és a szerviz igénybevételet a vásárlás napjától számított 24 hónapon keresztül élvezheti. A garanciaid alatt a vevőnek ingyenesen joga van a gyártási hibás termék javítaná vagy kicserélésére.

A jelen termék olyan elektronikus részegységekből áll, amelyek gondos kezelést igényelnek. Fontos, hogy elkerüljék az útéseket, a nedvességet, a folyadékok beszivárgását vagy a hőforráshoz közvetlen kitettségét. Az üzemelő hőmérsékletnek 5 és 40 °C között kell lennie.

A garancia igénybevétele érdekében a vevő a következő kötelezettségekkel rendelkezik:

- Kövesse a fent felsorolt feltételeket, és használja a terméket a használati utasítás szerint;
- A termék jó állapotban kell megöriznie;
- Csak alacsony mészkötartalmú vizet (mentes, desztillált vizet) adjon a készülék tartályához;
- Rendellenes működés esetén, értesítse a készüléket forgalmazó ügynököt, miután meggyőződött arról, hogy a használati feltételek teljesülnek;
- Tilos az illetéktelen személyek beavatkozása a termékbe.
- Óvatosan örize meg a jótállási igazolást, a számlát és a készülék csomagolását.

A fenti kötelezettségek be nem tartása a jótállás elvesztését vonja maga után.

A garancia nem terjed ki:

- A tápellátás megszakítása vagy helytelen csatlakoztatása által okozott hibákra;
- A készülék nem megfelelő használata által okozott hibákra;
- A magas mészkötartalmú viz használatából eredő hibákra.



www.aromateca.ro
contact@aromateca.ro
Tel: +40 755 419 240

QUALITY CERTIFICATE AND WARRANTY

Congratulations on your choice! We wish you many moments of joy along with your loved ones and your new aromatherapy diffuser.

Please use the device in accordance with the instruction manual and follow periodically the maintenance steps in order to enjoy the new aromatherapy diffuser for a long time.

We remind you to use the appliance only with distilled water. This way you will protect the device against limestone and can extend the life of the device.

Also, when replacing the water and essential oil mixture in the appliance, do not drain the water through the air hole located at the top of the base of the appliance. There is a possibility that water will reach the circuit board and cause the appliance to malfunction.

The present certificate attests the quality of the delivered product and its conformity with the international standards corresponding to the class in which they fall.

You benefit from warranty, technical support and repair for 24 months from the date of purchase. During the warranty period the buyer can repair or replace free of charge the defective products, defects which occurred during the manufacturing process.

The present product consists of electronic subassemblies that require careful handling to avoid shocks, moisture, the ingress of liquids inside or direct exposure to heat sources. The operating temperature must be between 5 and 40 ° C.

In order to take advantage of the warranty, the buyer has the following obligations:

- Follow the conditions listed above and use the product according to the instructions for use;
- To keep the product in good condition;
- Only add water with low limestone content (plain, distilled) to the appliance tank;
- If an abnormal situation appears during the use of the equipment, notify the sellers customer service agent, after making sure that you used the appliance in accordance with the warranty conditions
- The intervention of unauthorized persons on the product is forbidden;
- Carefully keep this guarantee certificate, the invoice and the products package.

Failure to comply with the above obligations will result in the warranty being forfeited.

The warranty does not include:

- Defects caused by interruptions or incorrect connection of the power supply;
- Defects caused by improper use of the device.
- Defects caused by the use of water with high limestone content.



contact@aromateca.ro



+40 755 419 240



aromateca.ro



[aromateca.ro](#)

