


Manual de instructiuni



Difuzor aromaterapie - sound responsive
Model:GX-09K

Inainte de a utiliza acest aparat, cititi cu atentie manualul de instructiuni si pastrati-l pentru consultari ulterioare.

Indicator LED

Lumina		Status
Rosie	Oprita	Fara alimentare
	Constanta	Conectat la alimentare.
Albastra	Oprita	Standby (nivel apa scazut) / pauzat
	Constanta	Pornit
	Intermitent	Mod intermitent

Butoane

Butoane	Actiune / Nivel	status
Vaporii	1 apasare	Incepe difuzarea
	2 apasari	Schimba in modul 2.
	3 apasari	Oprire.
Lumina	zero	Lumina porneste automat cand senzorul detecteaza sunet.
	unu	Lumina isi schimba culoarea in mod automat.
	doua	Lumina oprita

Instructiuni de utilizare



1. Asezati aparatul pe un plan drept.



2. Conectati adaptorul.



3. Indepartati capacul.



4. Adaugati apa. Minim 150ml, maxim 220ml.



5. Adaugati ulei esential.



6. Asezati corect capacul.



7. Conectati adaptorul la priza.





8. Apasati butonul „M” pentru a porni aparatul.

Indicatii


Mod	Instructiuni	Lumina
Mod 1	Mod intermitent: 3 minute pornit, 1 minut oprit (pauzat).	Lumina rosie intermitenta cand aparatul este pauzat.
Mod 2	Mod continuu	Lumina rosie pornita.

Specificatii

Nume	Putere	Voltaj	Frecventa
Aroma Diffuser	12W	100-240V	50-60Hz



Interior aparat



Instructiuni de utilizare


- 1.Aseaza aparatul pe o suprafata plana.
- 2.Ridicati capacul.
- 3.Adaugati apa in rezervor.
- 4.Adaugati ulei esential in functie de apa adaugata.
- 5.Asezati capacul.
- 6.Conectati adaptorul.
- 7.Apasati butonul on/off pentru a porni aparatul.

Cititi sectia „butoane” pentru informatii despre controlul aparatului.

Depanare

Simptome	Cauza	Solutie
Indicator LED pornit, fara vapori	1.Orificiul de vapori este blocat. 2.Prea multa apa in rezervor. 3.Scurgeri de apa pe placă cu circuite. 4.Ventilator nefunctional.	1.Curatati orificiul de vapori. 2.Nu adaugati apa peste nivelul maxim. 3.Opritii aparatul o perioada si lasati placă cu circuite sa se usuce. 4.Contactati furnizorul.
Vapori putini	1.Orificiu vapori blocat. 2.Capacul nu a fost pozitionat corect. 3.Aparatul este nou. 4.Prea multa apa in rezervor.	1.Curatati orificiul de vapori. 2.Inlaturati si reasezati corect capacul. 3.Lasati aparatul sa functioneze o perioada. 4.Diminuiti volumul de apa.
Indicatorul LED este opriit	1.Umidificadorul nu este conectat la alimentare. 2.Plaça de circuite este avariaza.	1.Reconectati alimentarea sau folositi un alt adaptor. 2.Contactati furnizorul.


Curatarea discului de ultrasunete



Utilizati un betisor de bumbac si curatati cu atentie discul de ultrasunete. Nu atingeti discul cu obiecte ascutite.

Siguranta

- 1.Utilizati difuzorul intr-o incaperi ventilata.
- 2.Curatati regulat discul de ultrasunete cu un betisor de bumbac.Nu atingeti discul cu obiecte ascutite.
- 3.Nu adaugati ulei esential direct in orificiul de vapori pentru a nu cauza blocarea acestuia.



- 4.Nu adaugati apa in orificiul de aer. Apa pe care o adaugati in rezervor trebuie sa fie la temperatura camerei.
- 5.Mentineti aparatul pe un plan drept si nu asezati obiecte deasupra difuzorului.
- 6.Nu lasati baza aparatului sa intre in contact cu apa. Mentineti rezervorul uscat cand nu folositi aparatul.
- 7.Nu fortati ridicarea capacului.
- 8.Tineti produsul departe de copii.
- 9.Nu expuneti produsul la temperaturi extreme, campuri magnetice puternice si alte conditii extreme.
- 10.Din motive de siguranta, utilizati doar ulei esential 100% pur. Parfumurile chimice sau uleiurile esentiale impure pot scurta durata de viata a aparatului.

Senzorul de sunet

- 1.Dupa conectarea aparatului la alimentare, lumina va porni in mod automat cand senzorul detecteaza sunet.
- 2.Difuzorul va lumina in diferite culori in functie de ritmul detectat.

Atentie

Este posibil ca aparatul sa prezinte urme de apa datorita testarii si controlului de calitate. Simte-te liber sa folosesti aparatul. Suntem siguri ca o sa iti placa.

