Aromateca

DELUXE

Aroma diffuser
Difuzor de arome
Aroma diffúzor

User Manual
Instrucțiuni de utilizare
Használati utasítás

aromateca.ro

Contents
Cuprins
Tartalom

03 English

10 Română

17 Magyar

EN Product descriptions



EN Operation



❶ Connect the DC port to the DC slot of the base.



❷ Place the water tank on the center of base.



❸ Take off the cover by using the plectrum.



❹ Add water into the tank, don't exceed the max 300ML.



❺ Add some essential oils into the water(2-3 drops per 100ML)



❻ Re-install the cover.

❼ Connect the AC adaptor to the power socket.

❽ First touch, the unit is on stand by mode with blue light on, if no touch again within 5s, the unit will shut off.
Second touch(within 5s after the first touch), continuous high mist with 7 LED colors changing automatically.
Third touch, turn off the unit.



EN App connection

App connection for IOS

1. Please scan the provided QR code on this manual and install the APP as per instructions.
2. Please turn on iphone bluetooth under "settings", then connect the "Aromamusic" device. The unit can play music with the player on the iPhone.
3. Turn on bluetooth, then connect "Aromalife" before using the APP. (You can also import music from iTunes to the APP to play music).

Note: This APP is just available for IOS 9.0 or the above versions.

App connection for Android

1. Please scan the provided QR code on this manual and install the APP as per instructions.
2. Please turn on phone bluetooth under "settings", then connect the "Aromamusic" device. The unit can play music with the player on the phone.
3. Turn on bluetooth, then connect "Aromalife" before using the APP.

Note: This APP is just available for Android 4.3 or the above versions.

EN App operations

ON / OFF

High/Low mist

Continuous / Intermittent mist

7 single color

Timer

Music

	ON / OFF
	High/Low mist
	Continuous / Intermittent mist mode(Work 30s, stop 30s, recycle)
	7 single color/7 colors change automatically / Brightness adjustment
	Timer setting: 1H /3H/6H/Custom
	Play local music (iPhones need to import music via iTunes to play.)

EN Warm tips

- Please use other container to add water. Don't fill in the tank from water-tap directly.
- Pure essential oils or oils which can be soluble into water are available for use. Please clean the unit as per the maintenance instructions before changing a new type of essential oil.
- It is quite normal that different humidity environment and temperature will affect the mist density.
- Do not let the mist spray to the furniture, clothes, wall directly.
- The essential oils may cause dye. Please use clean cloth wipe up if splashed out accidentally.
- To ensure the sanitation, please pour out the water completely and wipe up the unit with soft cloth after each use.
- If you don't use the unit for a long time, please pour out any remaining water completely in the tank and store it at dry place.
- When the power connects, the unit original state is OFF.
- If there is short of water in the tank, even though the power connects, the unit will shut automatically. Meanwhile, all functions will be off .

EN Maintenance

After using 5-6times or 3-5days, please clean the product as follows:

1. Please take out the water tank from the base.
2. Pour out any remaining water completely in the tank. Do not pour out water from the air outlet side. (Fig. 2)
3. Put a small amount of detergent diluted in the water. Then use a clean cloth dip in the water and wipe up the unit gently.
4. Water shield can be taken off for cleaning. Please do remember place it back. (Fig. 1)
5. If there is any dirt in the inner side of tank,please clean it.
6. Never use medical diluent, alcohol during maintenance. Or it may cause product damage and erase various signs on the product.

Note: please use neutral detergents.



Fig. 1



Fig. 2

EN Precausions

Please read carefully the following safety precautions before using this unit.
The safety precautions listed below are intended to prevent you and others from injury or to prevent damage to the product.

Warning: May cause serious personal injury.

- Please keep the unit unreachable for children and babies, winding around the power cord to the children's neck mistakenly may lead to suffocation death.
- Please use standard adaptor of this unit.
- Please don't dismantle,modify, heating the unit.
- Avoiding from falling down or heavily hitting.
- If the unit smoke, make a smell, or have any abnormal situation, please stop using it immediately.
- Do not touch any part of the unit with wet hands.
- Do not allow the metal objects(like pin, key) in contact with the terminals or plug.
- Do not cut, damage, modify the power cord or put the weight on the power cord.
- Otherwise it may cause an electric shock or fire.

Attentions: May cause product damaged.

- Do not allow liquids or foreign matter to enter the unit. Otherwise it may cause irreparable damage to the unit.
- Please unplug the unit when not use.
- Do not cover anything on the unit when it is working.
- Please placed the unit in a safe place where others will not be tripped by the power cord or it may cause injury or damage to the unit.
- Avoid using the unit at the following locations:
- Direct sunlight, high temperature or wet, dusty place.
- Keep away from electronic equipment: such as TV, Audio equipment.
- Keep away from strong vibrating place.

Notes:

1. Do not allow any water enter into the air outlet, or it may cause unit fail to work.
2. The water level mustn't exceed the max line.

EN Troubleshooting

Please refer to the sheet below when the unit fails to work.

Fail to turn on the unit	• *Is there enough water in the tank?* Add water to the tank. • *Is the power cord connected properly?* Disconnected, check cables and re-connect carefully.
No mist or abnormal mist	• *Not enough water or too much water?* Add water to the tank but not fill over 300ML max line. • *Dirt on the ultrasonic atomizer?* Please refer to maintenance instructions to clean the model. • *Too much dirt on the air intake?* Please use the brush to clean the air intake part.
There are colorful lights but no mist	• *Does the water from water shield block air outlet?* Please turn off the unit , then reinstall the water shield.

EN Specifications

Size	180*155*110mm
Weight	Approx 740g
Power: input/output	AC100-240V 50/60HZ / DC 24V 500MA
Cable length	Approx 150cm
Electric consumption	Approx 10W
Timer	1H/3H/6H/Custom
Mist mode	Low mist / High mist / Intermittent mist mode
Water capacity	300ML
Material	Ceramic / PP / ABS / Silica gel
Accessories	The adaptor, User manual
Ultrasonic vibration	2.4MHz

RO Componente









RO Mod de folosire



❶ Conectați adaptorul la mufă DC plasată pe baza difuzorului



❷ Așezați rezervorul în centrul bazei



❸ Îndepărtați capacul



❹ Adăugați apă în difuzor fără să depășiți limita de maxim



❺ Adăugați ulei esențial



❻ Re-așezați capacul

❼ Atingeți butonul de pornire o dată și va porni lumina albastră. Dacă nu îl mai atingeți încă odată în următoarele 5 secunde, difuzorul se va opri

❽ Atingeți butonul de pornire a două oară în primele 5 secunde de la pornire și acesta va porni pe modul continuu, cu cele 7 culori schimbându-se alternativ

❾ Atingeți butonul de pornire a treia oară și difuzorul se va opri



RO Conectare aplicație

Conectare aplicație IOS

1. 1. Scanați codul QR furnizat în acest manual și să instalați APP conform instrucțiuni.
2. Porniți Bluetooth Iphone în meniul „setări”, apoi conectați „Aromamusic”. Unitatea poate reda muzică cu player-ul de pe iPhone.
3. Porniți Bluetooth, apoi conectați „Aromalife” înainte de a utiliza APP. (De asemenea, puteți importa muzică de pe iTunes în APP pentru a o reda).

Note: Această aplicație este disponibilă doar pentru iOS 9.0 sau versiunile mai recente.

Conectare aplicație Android

1. Scanați codul QR furnizat în acest manual și instalați APP conform instrucțiuni.
2. Vă rugăm să porniți bluetooth-ul telefonului sub „setări”, apoi conectați „Aromamusic”. Unitatea poate reda muzică cu player-ul telefonului.
3. Porniți Bluetooth, apoi conectați „Aromalife” înainte de a utiliza APP.

Note: Această aplicație este disponibilă doar pentru Android 4.3 sau versiunile mai recente.

RO Utilizare APP

	ON / OFF
	Intensitate înaltă / joasă
	Mod continuu / intermitent (difuzie 30 sec., oprit 30 sec.)
	7 culori diferite / culorile se schimbă automat / reglare intensitate
	Setare temporizator: 1H / 3H / 6H / Personalizat
	Redați muzică (iPhone-urile trebuie să importe muzică prin iTunes pentru a reda)

RO Recomandări

- Folosiți doar apă îmbuteliată (plată, distilată), nu adăugați apă de la robinet.
- Folosiți doar uleiuri esențiale pure și curățați difuzorul conform instrucțiunilor.
- Densitatea vaporilor se va modifica în funcție de umiditatea și temperatura mediului înconjurător.
- Nu lăsați vaporii să ajungă pe mobilă, haine sau perete.
- Uleiurile esențiale pot păta dacă sunt vărsate pe mobilă sau haine. Curățați imediat dacă acest lucru se întâmplă.
- Dacă nu folosiți difuzorul o perioadă de timp, goliți apa rămasă în rezervor.
- Dacă este prea puțină apă în difuzor, acesta se va opri automat.

RO Mentenanță

După utilizarea de 5-6 ori sau 3-5 zile, vă rugăm să curățați produsul astfel:

1. Ridicați rezervorul de apă de la bază.
2. Goliți complet apa rămasă în rezervor. Nu lăsați apa să se scurgă în orificiul de aer. (Fig.2)
3. Puneți o cantitate mică de detergent diluat în apă. Apoi, folosiți o cârpă curată înmuiată în apă și ștergeți ușor unitatea.
4. Protecția din silicon poate fi scoasă pentru curățare. Nu uitați să o așezați la loc după curățare. (Fig.1)
5. Dacă există murdărie în partea interioară a rezervorului, curățați-o.
6. Nu folosiți niciodată diluant medical sau alcool în timpul întreținerii. Poate provoca deteriorarea produsului care nu este acoperită de garanție.

Note: vă rugăm să utilizați detergenți neutri.



Fig. 1



Fig. 2

RO Precauții

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele precauții înainte de a utiliza acest aparat. Precauțiile enumerate mai jos au rolul de a vă împiedica pe dvs. și pe ceilalți sa vă accidentați sau pentru a preveni deteriorarea produsului.

Atenție: Poate cauza leziuni

- Nu lăsați difuzorul sau adaptorul la îndemâna copiilor.
- Folosiți doar adaptorul din dotare.
- Nu demontați, modificați sau lăsați difuzorul în căldură.
- Aveți grijă ca acesta să nu cadă sau să nu fie lovit.
- Dacă difuzorul scoate fum sau auziți un zgomot anormal încetați imediat să îl mai folosiți.
- Nu atingeți difuzorul cu mâinile ude.
- Nu tăiați sau îndoiți cablul adaptorului.
- Păstrați difuzorul într-un loc ferit atunci când nu este în uz.
- Nu folosiți difuzorul în următoarele locații: lumina soarelui, temperaturi înalte, zone cu umezeală ridicată, locuri unde este foarte mult praf.
- Mențineți difuzorul departe de echipamente electronice precum TV, echipament audio.

Atenție: Poate provoca deteriorarea produsului.

- Adăugați în unitate doar apă plată sau purificată și doar uleiuri esențiale pure. În caz contrar, poate provoca deteriorarea ireparabilă a unității.
- Vă rugăm să deconectați aparatul atunci când nu îl utilizați.
- Nu acoperiți unitatea atunci când funcționează.
- Vă rugăm să plasați unitatea într-un loc sigur, în care cablul nu poate fi agățat accidental sau poate provoca vătămări sau deteriorarea unității.
- Evitați utilizarea unității în următoarele locații: soare direct, temperatură ridicată, loc umed, prăfuit.
- Țineți departe de echipamentele electronice: cum ar fi TV, echipamente audio.

Note:

1. Nu permiteți intrarea apei în orificiul de aer sau poate cauza funcționarea unității.
2. Nivelul apei nu trebuie să depășească linia maximă.

RO Potențiale probleme și diagnostic

Dacă difuzorul nu mai funcționează, urmați următoarele instrucțiuni:

Unitatea nu mai pornește	• Verificați dacă este suficientă apă în difuzor. • Verificați dacă adaptorul este conectat corespunzător. • Verificați dacă este prea multă apă în rezervor, iar dacă apa depășește linia de MAX, goliți o parte din ea.
Unitatea nu produce vapori	• Verificați dacă este prea multă sau prea puțină apă. • Verificați dacă placa de ultrasunete este murdară. • Verificați dacă orificiul de aer este murdar.
Pornesc luminile dar difuzorul nu produce vapori	• Verificați dacă protecția din silicon blochează orificiul de aer. Opriți funcționarea difuzorului și reinstalați protecția de silicon.

RO Specificații

Dimensiuni	180*155*110 mm
Greutate	Aprox. 740 g
Input/ Output	Ac 100–240V 50/60 HZ / DC 24V 500 MA
Lungimea cablului	Aprox. 150 cm
Consum electric	Aprox. 10 W
Timer	ON/1H/3H/6H/ Personalizat
Moduri de funcționare	Intensitate înaltă/ Intensitate scăzută/ Funcționare intermitentă
Capacitatea rezervorului	300 ML
Material	PP/ABS/Silicon/Ceramic
Accesorii	Adaptor, manual de utilizare
Vibrații ultrasonice	2.4 MHz

HU Összetevők



HU Használati útmutató



❶ Csatlakoztassa az adaptert a diffúzor alján található DC aljzathoz



❷ Helyezze a tartályt az alap közepére



❸ Távolítsa el a fedelet



❹ Adjon vizet a diffúzorhoz anélkül, hogy túllépné a 300 ML-t



❺ Adjon hozzá illóolajat



❻ Helyezze vissza a fedelet

❼ Érintse meg egyszer a bekapcsoló gombot, és a kék fény kigyullad. Ha nem érinti meg a következő 5 másodpercben ismét, a diffúzor kikapcsol

❽ Érintse meg kétszer a Start gombot az indítás utáni első 5 másodpercben, és folyamatos üzemmódban kapcsol, és a LED 7 színe felváltva működik.

❾ A bekapcsoló gomb harmadik megérintésénél, a diffúzor kikapcsol



HU Alkalmazás kapcsolat

IOS-alkalmazáskapcsolat

1. Olvassa be a kézikönyvben szereplő QR-kódot, és telepítse az alkalmazást az utasításoknak megfelelően.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-ot az Iphone “beállítások” menüben, majd kapcsolja be az “Aromamusic” -ot. A készülék zenét játszhat az iPhone lejátszón keresztül.
3. Kapcsolja be a Bluetooth-ot, majd az aplikáció használata előtt csatlakoztassa az “Aromalife” készüléket. (Az aplikáción keresztül Itunesról is lejátszható zene)

Megjegyzés: Ez az alkalmazás csak iOS 9.0 vagy újabb verzióval használható.

Csatlakoztassa az Android alkalmazást

1. Olvassa be a kézikönyvben szereplő QR-kódot, és telepítse az aplikációt az utasításoknak megfelelően.
2. Kérjük, kapcsolja be a telefon bluetoothját a “beállítások” alatt, majd csatlakoztassa az “Aromamusic” készüléket. Az egység zenét játszhat le a telefonlejátszó segítségével.
3. Kapcsolja be a Bluetooth-ot, majd az aplikáció használata előtt csatlakoztassa az “Aromalife” készüléket.

Megjegyzés: Ez az alkalmazás csak az Android 4.3 vagy újabb verziókkal működik.versions.

HU Az aplikáció használata

BE / KI

Magas / alacsony intenzitás

Folyamatos / szakaszos üzemmód

7 különböző szín

Időzítő

Zene

	BE / KI
	Magas / alacsony intenzitás
	Folyamatos / szakaszos üzemmód (30 mp. párologtat, 30 mp. kikapcsol)
	7 különböző szín / szín automatikusan megváltozik / az intenzitás beállítása
	Időzítő beállítása: 1H / 3H / 6H / személyreszabható
	Zene lejátszása (a lejátszáshoz az iPhone készülékén keresztül zenét játszhat le az iTunesban)

HU Javaslatok

- Csak palackozott vizet használjon, és ne töltsön hozzá csapvizet.
- Csak tiszta, természetes illóolajokat használjon és a diffúzort az utasítások szerint tisztítsa.
- A pára sűrűsége a környezet páratartalmától és hőmérséklettől függően változik.
- Ne engedje, hogy a pára közvetlenül a bútorokhoz, a ruházathoz vagy a falhoz érjen.
- Az illóolajok elszíneződést okozhatnak, ha a bútorra vagy ruházatra ömlenek. Azonnal tisztítsa meg, ha ez megtörténik.
- Ha egy ideig nem használja a diffúzort, öntse ki a maradék vizet.
- Ha túl kevés víz van a diffúzorban, akkor az automatikusan kikapcsol.

HU Karbantartás

5-6-szor vagy 3-5 napos használat után tisztítsa meg a terméket az alábbiak szerint:

1. Emelje meg a víztartályt az alapról.
2. 2. Engedje le teljesen a maradék vizet a tartályból. Ne engedje, hogy víz szivárogjon a levegőnyílásba. (2. ábra)
3. 3. Áztasson egy puha ruhát kevés mosogatószerrel kevert vízbe, Is ezzel óvatosan törölje le az egységet.
4. 4. A szilikon védelem tisztítás céljából eltávolítható. A tisztítás után ne felejtse el visszahelyezni. (1. ábra)
5. 5. Ha szennyeződés van a tartály belsejében, tisztítsa meg.
6. 6. Soha ne használjon orvosi alkoholt karbantartás érdekében. Károsíthatja a terméket, amelyre a jótállás nem vonatkozik.

Megjegyzés: Kérjük, használjon semleges tisztítószereket.



1. ábra



2. ábra

HU Óvintézkedések

Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő óvintézkedéseket, mielőtt ezt az eszközt használná.
Az alább felsorolt óvintézkedések célja, hogy megakadályozzák Ön és mások sérüléseit, vagy hogy megakadályozzák a termék meghibásodását.

- Tartsa a diffúzort vagy az adaptert gyermekektől elzárva.
- Csak a mellékelt adaptert használja.
- Ne szedje szét, ne módosítsa és ne hagyja hőforráson a diffúzort.
- Vigyázzon, ne ejtse le és ne érje ütés az eszközt.
- Ha a diffúzor füstöt vagy rendellenes zajt bocsát ki, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne érintse meg a diffúzort nedves kézzel.
- Ne vágja vagy hajlítsa meg az adapterkábelt.
- Ha hosszab ideig nem használja, tárolja biztonságos helyen
- Ne használja a diffúzort a következő helyeken: napfény, magas hőmérséklet, magas páratartalmú helyek, ahol sok a por.
- Tartsa távol a diffúzort az elektronikus berendezésektől, például a TV-től és audio berendezésektől.

Vigyázat: A terméket károsíthatja.

- Csak tiszta vagy tisztított vizet és csak tiszta illóolajokat adjon az egységhez. Ellenkező esetben helyrehozhatatlan károkat okozhat az egységben.
- Kérjük, húzza ki a készüléket, ha nem használja.
- Működés közben ne takarja le az egységet.
- Kérjük, helyezze az egységet biztonságos helyre, ahol a kábel véletlenül nem lehet felfüggesztve, sérülést vagy kárt okozhat az egységben.
- Kerülje az egység használatát a következő helyeken: közvetlen napfény, magas hőmérséklet, nedves, poros helyen.
- Tartsa távol az elektronikus berendezésektől: például TV-től, audioberendezésektől.

Megjegyzés:

1. Ne engedje, hogy víz kerüljön a légnyílásba, mert ez a készülék hibás működését okozhatja.
2. A vízszint nem haladhatja meg a maximális szintet.

HU Hibaelhárítás

Ha a hangszóró már nem működik, kövesse az alábbi utasításokat:

A készülék nem kapcsol be.	• Ellenőrizze, hogy van-e elegendő víz a diffúzorban • Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően csatlakozik-e • Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok víz a tartályban, és ha a víz meghaladja a MAX értéket, engedje le annak egy részét
A készülék nem termel párát	• Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok vagy túl kevés víz • Ellenőrizze, hogy az ultrahangos lemez nem szennyezett-e • Ellenőrizze, hogy a levegőkivezetés nem szennyezett-e
A lámpák kigyulladnak, de a diffúzor nem termel párát.	• Ellenőrizze, hogy a szilikon védő nem blokkolja-e a levegő bemeneti nyílását. Kapcsolja ki a diffúzort, és helyezze vissza a szilikonvédőt

HU Műszaki adatok

Méret	180*155*110 mm
Súly	Kb. 740 g
Bemenet / kimenet	Ac 100–240V 50/60 HZ / DC 24V 500 MA
Kábelhossz	Kb. 150 cm
Energia - fogyasztás	Kb. 10 W
Időzítő	ON/1H/3H/6H/ Személyre szabható
Üzemmódok	Nagy intenzitású / Alacsony intenzitású / szakaszos működés
Tartály kapacitása	300 ML
Anyag	PP/ABS/Szilikon/Kerámia
Kiegészítők	Adapter, felhasználói kézikönyv
Ultrahangos rezgés	2.4 MHz

Aromateca
www.aromateca.ro
contact@aromateca.ro
Tel: +40 755 419 240

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANȚIE

Felicitări pentru alegerea facută! Îți dorim multe clipe de bunăstare alături de cei dragi și de noul tău difuzor de aromaterapie.

Te rugăm sa utilizezi aparatul conform manualului de instrucțiuni și să urmezi periodic pașii menționați la întreținere pentru a te putea bucura timp îndelungat de noul difuzor.

Îți reamintim să utilizezi aparatul doar cu apă distilată sau plată. În acest fel vei proteja aparatul împotriva calcarului și vei prelungi durata de viață a aparatului.

De asemenea, atunci când înlocuiești amestecul din aparat, nu goli apa prin dreptul orificiului de aer situat în partea de sus al bazei aparatului. Există posibilitatea ca apa să ajungă la plăcuța cu circuite și să cauzeze defectarea aparatului.

Prezentul certificat atestă calitatea produsului livrat și conformitatea acestuia cu standardele internaționale corespunzătoare clasei în care se încadrează.

Beneficiezi de garanție, suport tehnic și service timp de 24 luni de la data achiziției. În perioada de garanție cumpărătorul are dreptul în mod gratuit la repararea sau înlocuirea produsului defect din vina producătorului.

Prezentul produs are în componență subansamble electronice care necesită o manipulare atentă pentru a se evita șocurile, umezeala, pătrunderea lichidelor în interior sau expunerea directă la surse de căldură. Temperatura de funcționare trebuie să se încadreze între 5 și 40°C.

Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul are urmatoarele obligații:

- Să respecte condițiile enumerate mai sus și să folosească produsul conform instrucțiunilor de utilizare.
- Să păstreze produsul în bune condiții.
- Să adauge în rezervorul aparatului doar apă cu conținut scăzut de calcar (distilată);
- La apariția unei situații anormale în funcționarea echipamentului, să anunțe vânzătorul sau agentul de service care îl deservește, după ce verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de utilizare.
- Este interzisă intervenția persoanelor neautorizate asupra produsului.
- Să păstreze cu grijă prezentul certificat de garanție, factura fiscală și cutia aparatului.

Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrage pierderea garanției.

De la garanție sunt excluse:

- Defectele cauzate de întreruperi sau conectarea incorectă a alimentării electrice.
- Defectele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului.
- Defectele cauzate de utilizarea apei cu conținut ridicat de calcar.

Aromateca
www.aromateca.ro
contact@aromateca.ro
Tel: +40 755 419 240

MINŐSÉG TANÚSÍTVÁNY ÉS GARANCIA

Gratulálunk a választáshoz! Örömteli pillanatokat kívánunk szerettei és az új aromaterápiás párologtató környezetében

Kérjük, használja a készüléket a használati utasításnak megfelelően, és rendszeresen kövesse a karbantartási lépéseket.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléket csak desztillált vagy tisztított vízzel használja. Így megvédi az eszközt a mészkőtől, és meghosszabbítja annak élettartamát.

A víz és illóolaj cseréjekor különösen legyen óvatos, ne engedje le a vizet a készülék alapjának tetején lévő légfuraton keresztül. Megtörténhet, hogy a víz elérje az áramköri kártyát, és a készülék hibás működését okozhatja.

Ez a tanúsítvány igazolja a szállított termék minőségét és annak megfelelését a nemzetközi szabványokhoz, a megfelelő kategóriában.

A garancia, a műszaki támogatás és a szerviz igénybevételét a vásárlás napjától számított 24 hónapon keresztül élvezheti. A garanciaidő alatt a vevőnek ingyenesen joga van a gyártási hibás terméket javítani vagy kicserélni.

A jelen termék olyan elektronikus részegységekből áll, amelyek gondos kezelést igényelnek, fontos, hogy elkerüljék az ütéseket, a nedvességet, a folyadékok beszivárgását vagy a hőforráshoz közvetlen kitettségét. Az üzemi hőmérsékletnek 5 és 40 ° C között kell lennie.

A garancia igénybevétele érdekében a vevő a következő kötelezettségekkel rendelkezik:

- Kövesse a fent felsorolt feltételeket, és használja a terméket a használati utasítás szerint;
- A termék jó állapotban kell megőriznie;
- Csak alacsony mészkőtartalmú vizet (mentes, desztillált vizet) adjon a készülék tartályához;
- Rendellenes működés esetén, értesítse a készüléket forgalmazó ügynököt, miután meggyőződött arról, hogy a használati feltételek teljesülnek;
- Tilos az illetéktelen személyek beavatkozása a termékbe.
- Óvatosan őrizze meg a jótállási igazolást, a számlát és a készülék csomagolását.

A fenti kötelezettségek be nem tartása a jótállás elvesztését vonja maga után.

A garancia nem terjed ki:

- A tápellátás megszakításai vagy helytelen csatlakoztatása által okozott hibákra;
- A készülék nem megfelelő használata által okozott hibákra.
- A magas mészkőtartalmú víz használatából eredő hibákra.

Aromateca

www.aromateca.ro
contact@aromateca.ro
Tel: +40 755 419 240

QUALITY CERTIFICATE AND WARRANTY

Congratulations on your choice! We wish you many moments of joy along with your loved ones and your new aromatherapy diffuser.

Please use the device in accordance with the instruction manual and follow periodically the maintenance steps in order to enjoy the new aromatherapy diffuser for a long time.

We remind you to use the appliance only with distilled water. This way you will protect the device against limestone and can extend the life of the device.

Also, when replacing the water and essential oil mixture in the appliance, do not drain the water through the air hole located at the top of the base of the appliance. There is a possibility that water will reach the circuit board and cause the appliance to malfunction.

The present certificate attests the quality of the delivered product and its conformity with the international standards corresponding to the class in which they fall.

You benefit from warranty, technical support and repair for 24 months from the date of purchase. During the warranty period the buyer can repair or replace free of charge the defective products, defects witch occurred during the manufacturing process.

The present product consists of electronic subassemblies that require careful handling to avoid shocks, moisture, the ingress of liquids inside or direct exposure to heat sources. The operating temperature must be between 5 and 40 ° C.

In order to take advantage of the warranty, the buyer has the following obligations:

- Follow the conditions listed above and use the product according to the instructions for use;
- To keep the product in good condition;
- Only add water with low limestone content (plain, distilled) to the appliance tank;
- If an abnormal situation appears during the use of the equipment, notify the sellers customer service agent, after making sure that you used the appliance in accordance with the warranty conditions
- The intervention of unauthorized persons on the product is forbidden;
- Carefully keep this guarantee certificate, the invoice and the products package.

Failure to comply with the above obligations will result in the warranty being forfeited.

The warranty does not include:

- Defects caused by interruptions or incorrect connection of the power supply;
- Defects caused by improper use of the device.
- Defects caused by the use of water with high limestone content.

Aromateca

contact@aromateca.ro

+40 755 419 240

aromateca.ro

aromateca.ro